CSI SRL
Via Fereggiano, 24A
16144 GENOVA

tel.: 010 3013323
fax: 010 0961990
www.csiadvice.it
sales@csiadvice.it

MANUALE USO E MANUTENZIONE
Aspiratori Ventilatori pneumatici ad eiezione

da leggersi attentamente
prima
della messa in esercizio

Consulenze Sollevamento Industriale srl
C. F. e numero Registro Imprese 02269660995
P.I. IT02269660995
R.E.A. C.C.I.A.A. Genova n° 473453
Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.

Il presente manuale fa riferimento all'aspiratore ventilatore ad eiezione Spitznas
modello 8.1614, 8.1616, 8.1618, 8.1620, 8.1622, 8.1624

	ATEX	Diametro nominale	Lunghezza	Portata aria a flusso libero			Rumorosità	Consumo aria	Attacco	Peso
	94/9 EC			6 bar	5 bar	4 bar				
Modello		mm	mm	m³/min	m³/min	m³/min	dB(A)	m³/min		kg
8 1614 0010	II2GcT6	100	410	20,5	17,7	14,9	100,8	1,6 / 2,3	G 3/8"	3,3
8 1616 0010	II2GcT6	125	425	26,2	23,3	19,6	101,1	1,7 / 2,4	G 3/8"	3,9
8 1618 0010	II2GcT6	150	435	49,8	42,7	36,3	103,8	2,8 / 4,4	G 1/2"	5,2
8 1620 0010	II2GcT6	180	450	67,5	62,0	53,6	104,4	2,9 / 4,5	G 1/2"	5,3
8 1622 0010	II2GcT6	200	450	78,3	65,3	54,3	115,8	6,3 / 9,7	G 3/4"	6,8
8 1624 010	II2GcT6	250	450	88,7	78,9	67,2	116,3	6,4 / 9,5	G 3/4"	8,0

L'uso di tale macchine è consentito solo a personale qualificato, previa lettura di detto manuale.

La pressione
dell'aria di alimentazione
per l'esercizio dell'Aspiratore Ventilatore è
4 – 6 bar
pressione maggiore, oltre che pericolo,
ne determina la rottura!

Prima di collegare la manichetta dell'aria compressa per la messa in funzione del ventilatore, spurgare la stessa al fine di eliminare tracce di terra, sabbia o sporcizia all'interno del tubo.

L'Aspiratore-Ventilatore proposto standard senza griglia di protezione non ha parti rotanti o in movimento. Il funzionamento è ad eiezione sul principio Venturi.

Può essere impiegato intubato.

La manopola interna determina regolazione del flusso di portata.

La macchina non deve essere lubrificata, ma l'aria di alimentazione deve essere pulita.

Per scaricare ed evitare accumulo di correnti galvaniche la macchina deve essere "messa a terra".

Lavorare sempre con indumenti protettivi.

Impiegare unicamente ricambi originali!

CSI srl

Via Fereggiano, 24A - I 16144 Genova GE
tel.: +39 (0)10 3013323 fax: +39 (0)10 0961990
www.csiadvice.it www.sollevamentogenova.it
sales@csiadvice.it vendite@sollevamentogenova.it